gmb audio

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА Bluetooth TWS гарнітури GMB AUDIO

TWS-ANC-MMX

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Гарнітура.
Футляр/док-станція з функцією зарядження.
Амбушюри для навушників (S / M / L).
Кабель для зарядження (Type-C).
Посібник користувача.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Пристрій призначений для роботи з плеєрами / смартфонами / планшетами та іншими мобільними пристроями за допомогою передачі даних по протоколу Bluetooth.

ЯК НОСИТИ

Оберіть амбушюри потрібного розміру (Розмір M встановлений за замовчуванням).

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням помістіть навушники в зарядний футляр та повністю зарядіть обидва пристрої.

УВІМКНЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ ПАРИ

Автоматичний перехід у режим сполучення після дістання навушників з зарядного футляра.
L / R навушники можуть використовуватись незалежно один від одного.
Оберіть «TWS-ANC-MMX» для підключення. Якщо потрібно ввести пароль - вводимо “0000”

ПОВТОРНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВІДКЛЮЧЕННЯ

Упевніться, що Bluetooth на вашому телефоні увімкнено. Автоматичне сполучення після дістання навушників із зарядного футляру.
Для відключення помістіть навушники назад у зарядний футляр і закрийте кришку.

ЗАРЯДЖАННЯ

Заряджання починається автоматично, коли навушники знаходяться всередині зарядного футляра (док-станції). Індикатор буде блимати під час заряджання.

ЗАРЯДЖАННЯ ДОК-СТАНЦІЇ (ЗАРЯДНОГО ФУТЛЯРА)

За допомогою кабелю Type-C близько 2 годин.

УПРАВЛІННЯ У ВАШИХ РУКАХ

Режим прослуховування:

1-ше тривале натискання протягом 2-х секунд - активне шумопригнічення (ANC)
2-ге тривале натискання протягом 2-х секунд - активація режиму “Прозоре оточення”
3-те тривале натискання протягом 2-х секунд - відключення попередніх функцій

Два коротких натискання:
Лівий навушник - попередній трек
Правий навушник - наступний трек

Натискання менше 1 секунди - відтворення / пауза

Режим розмови:
Натискання менше 1 секунди - почати розмову
Натискання протягом 2 секунд - завершити розмову

Виклик голосового помічника:
Потрійне натискання - увімкнення голосового помічника (наприклад Siri)

СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР

На навушниках
Червоний і синій блимають - режим сполучення
Перестали блимать - підключені.
Червоний блимає швидко - низький заряд батареї

Кейс при заряджанні
Індікатор блимає червоний - йде зарядка
Постійно світиться червоний - батарея повністю зараджена

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

gmb audio

Назва виробу
Модель
Серійний номер
Дата продажу
Продавець
Гарантійний термін*

* Термін гарантії продовжується на термін гарантійного ремонту.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.
До комплектації та зовнішньому вигляду претензій немає.

Підпис покупця

Підпис продавця м.п.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

gmb audio

Дякуємо, що обрали нашу продукцію!
Ознайомтесь, будь ласка, з умовами гарантійної підтримки.
Умови гарантії:

1. Гарантія дійсна тільки при наявності гарантійного талона та товарного чека. Серійний номер і модель виробу повинні відповідати вказаним у гарантійному талоні.
2. Комплектність і зовнішній вигляд виробу перевіряється покупцем у момент отримання товару в присутності персоналу продавця.
3. Післяпродажні претензії по укомплектованості і зовнішньому вигляду не приймаються.
4. Гарантійне обслуговування являє собою безкоштовне усунення всіх неполадок (ремонт) або обмін виробу на новий (аналогічний) у разі неможливості його здійснення.

Гарантійний ремонт не надається у випадках:

1. Порушення умов експлуатації і зберігання.
2. Механічні ушкодження (падіння, удар, порушення збереженості кріпильних з´єднань корпусу, наявності слідів розтину на зовнішній поверхні товару).
3. Потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах.
4. Самовільне відкриття або здійснення ремонту виробу не уповноваженими на те особами.

За будь-яких питань, пов'язаних з сервісним обслуговуванням, будь ласка звертайтесь до служби технічної підтримки за адресою:
м. Київ вул. Куренівська 27, тел.: +380 44 371-40-69

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір динаміка:	6 мм
Частотний діапазон:	20 Гц-20 кГц
Чутливість навушників:	102 дБ при -10 дБ
Чутливість мікрофона:	-42 дБ
Опір:	16 Ом
Версія Bluetooth:	v5.0
Підтримка профілів:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Робоча відстань:	до 10 м
Тип батареї навушників:	літієва батарея (50 мАгод)
Тип батареї зарядного футляра:	літієва батарея (300 мАгод)
Потужність:	5 В = 1 А
Час заряджання навушників:	≈1.5 год (від низького заряду акумулятора до повного заряду)
Час заряджання футляра:	≈2 год (від низького заряду акумулятора до повного заряду)
Час відтворення музики на одному заряді:	≈2 год (Режим “Шумоподавлення” ANC)
Час відтворення від зарядного футляра:	≈8 год (Режим “Шумоподавлення” ANC)
Вага:	34 г

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Тримайте пристрій сухим і чистим.
2. Зніміть амбушюри та змочіть їх водою. Добре промийте та залиште сохнути на ніч.
3. Використовуйте навушники лише після повного висихання амбушюр.
4. Очистіть навушники та амбушюри м'якими дезинфікуючими засобами.
5. Не використовуйте дезінфікуючі засоби на спиртовій основі.
6. При необхідності амбушюри можна замінити.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Щоб уникнути пошкодження слуху не використовуйте навушники на високому рівні гучності, протягом тривалого часу.
2. Ні в якому разі не розбирайте та не модифікуйте навушники. Це може викликати збої в роботі навушників, на які гарантія не поширюється.
3. Не допускайте потрапляння на пристрій рідин, інакше це може серйозно пошкодити пристрій. Гарантія виробника не поширюється на пошкодження, викликані потраплянням води в пристрій.
4. Ніколи не зберігайте виріб у середовищі з дуже низькою температурою (вище 45°C або нижче -10°C).
5. Не підносьте світло пристрою близько до очей.
7. Не підходить для дітей віком до 3 років.
8. Не використовуйте пристрій під час грози.

Наступні дії можуть пошкодити продукт:

1. Літієві батареї забороняється розбирати, стукати по ним, розбивати або кидати у вогонь.
2. Не піддавайте впливу сильного сонячного світла.
3. Утилізація батареї повинна відповідати місцевому законодавству, за можливості надішліть її на переробку. Не викидайте разом зі звичайними побутовими відходами, оскільки це може викликати вибух.
4. Припинити використання при деформації батареї.
5. Намагайтеся уникати заряджання при температурі нижче 0°C.
6. Користувачеві не дозволяється виймати та вставляти батареї, якщо така процедура не зазначена у посібнику користувача.
7. Діапазон частот - 2400 - 2483,5 МГц

Виробник залишає за собою право зміни комплектації, технічних характеристик і зовнішнього вигляду товару.
Виробник і дистриб'ютори даної продукції не несуть відповідальності за пошкодження корпусу пристрою, а також за шкоду, заподіяну внаслідок неправильної або невідповідної експлуатації користувачем.

gmb audio